

Trasszement spezial TZ-s

Technische Information	
Mörtelgruppe:	siehe Tabelle
Druckfestigkeit:	siehe Tabelle
Schüttdichte:	ca. 0,95 kg/m ³
Lagerung:	trocken auf Holzpalette
Lieferform:	25-kg-Säcke
Farbe:	hellgrau

Eigenschaften:

- hoher Anteil von ca. 50% ausgesuchtem rheinischem tubag-Trass
- durch spezielle Bindemittel-Kombination und den Zusatz von PAN 56 besonders geeignet für die Verlegung hochempfindlicher Naturwerksteine
- zur erheblichen Minderung der Gefahr von Kalkausblühungen und Verfärbungen bei Naturwerksteinarbeiten.

Anwendung:

- zur Herstellung von geschmeidigen, gut verarbeitbaren, sehr widerstandsfähigen und dichten Mörteln im Außen- und Innenbereich
- insbesondere für die Verlegung von hochempfindlichen und verfärbungsgefährdeten Naturwerksteinbelägen
- für keramische Bodenbeläge und Platten

Qualität und Sicherheit:

- Spezialzement aus rheinischem Trass und Dyckerhoff Weißzement CEM I 42,5 R-dw nach DIN EN 197
- Trass nach DIN 51043
- güteüberwacht

Verarbeitung:

Empfohlene Mörtelmischverhältnisse in Raumteilen:

Verwendungszweck	Verwendung	Trasszement spezial	Natursand			
			0 - 2 mm	0 - 4 mm	0 - 8 mm	
Wandbekleidungen:	Anmörteln und Anmauern von Naturstein- und Betonwerksteinplatten, Riemchen, Keramik-Spaltplatten und sonstigen Verblendern an Fassaden nach DIN 18515	Spritzbewurf	1	-	2 - 3	-
		Unterputz	1	-	3 - 4	-
		Versetzmörtel innen	1	-	4	-
		außen	1	-	3 - 4	-
		Fugenmörtel	1	2 - 3 ^{*)}	-	-
			*) Korngröße der Fugenbreite anpassen			
Bodenbeläge, Treppen, Fensterbänke:	Verlegen von Naturstein und Betonwerkstein nach DIN 18332 und DIN 18333 außen und innen als Bodenbeläge, Fensterbänke, Stufenbekleidungen und Blockstufen. Verlegen von keramischen Platten nach DIN 18352.	Verlegemörtel innen	1	-	4	-
		auf Estrich und Beton außen	1	-	3 - 4	-
		Fugenmörtel	1	2 - 3 ^{*)}	-	-
			*) Korngröße der Fugenbreite anpassen			

Die nach oben genannten Mischungsberechnungen hergestellten frischen Mörtel sind vor Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen wie Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung zu schützen (ggf. Abhängen mit Folie). Arbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C ausführen.

Nur Zuschlagstoffe nach EN 13139, 13055 oder 12620 verwenden. Die Zuschläge dürfen keine schädlichen und färbenden Bestandteile enthalten. Beim Verlegen von Naturwerksteinbelägen darf dem Mörtel kein Kalk zugesetzt werden. Bei Bodenbelägen sollen die Fugen möglichst lange offen bleiben, damit der Verlegemörtel durch die Fuge austrocknen kann. Wird bei Bodenbelägen ein Höhenausgleich erforderlich, so ist der für den Ausgleich erforderliche Mörtel etwas nasser als erdfeucht einzubringen, d. h. der Mörtel soll beim Zusammendrücken eines Ballens mit der Faust Feuchteglanz zeigen. Der Verlegemörtel dagegen sollte plastisch sein.

Ergiebigkeit:

Ein 25-kg-Sack enthält ca. 25 l Schüttvolumen und ist nach oben stehender Beispieltabelle je nach Mörtelgruppe und Verwendungszweck in Raumteilen gemessen zu mischen.

Lagerung:

Trasszement spezial ist vor Feuchtigkeit zu schützen und möglichst auf Paletten trocken zu lagern.

Lieferform:

25-kg-Sack

Hinweis:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Dezember 2004

Weitere Auskünfte durch:

tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG
Postfach 1180, 56638 Krufft
Tel. 02652/81-350, Fax 02652/81-333
info@tubag.de, www.tubag.de