

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Sockelausbildung

Detaillösung A 05

Sockelabschluss über Erdreich

Hinweis:

Bei unbeheiztem Keller muss die Dämmung mindestens 50 bis 80 cm unter Kellerdecke geführt werden, damit keine Wärmebrücke entsteht.

Details:

- 1 Kellerdecke
- 2 Systemdämmplatte, z. B. EPS 040 WDV
- 3 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel, z. B. SKS-leicht
- 4 Oberputz, z. B. SPS 2
- 5 Sockelprofil Trogprofil oder APU DS
- 6 Zementputz P III, z. B. MZ 1
- 7 Noppenfolie (bauseits)
- 8 Gehwegplatten
- 9 Drainagekies
- 10 Kelleraußenwand
- 11 Bauseitige vertikale Abdichtung, z. B. BD 1K
- 12 Armierungsschicht als Feuchtschutz inkl. systemzugehörigem Glasfaserarmierungsgewebe mit PMS 2K in 2 Schichten

