

# LOBATHERM

## Wärmedämm-Verbundsysteme

### Balkon/Terrasse

Detaillösung B 05

### Abdichtung von Balkonplatten (Beton-Kragplatten) ohne Fliesenbelag

#### Hinweis:

Vor dem Aufbringen der Dichtungsbänder und Profile ist der Boden zumindest im Randbereich durch Reinigen und Grundieren so vorzubereiten, dass die Dichtungsbänder satt aufliegen und nicht durch Wasser unterflossen werden.

Fugendichtband IDS aufkleben und Abschlussprofil so verschrauben, dass das Dichtband komprimiert bleibt.

Auf die dichte Ausbildung von Ecken und Anschlüssen achten.

Kragplatte mit gegenläufigem Gefälle.

#### Details:

- 1 Mauerwerk
- 2 Sockel-/Perimeterdämmplatte PMD P (PS 30 SE)
- 3 Ggf. Panzergewebe PGP
- 4 Glasseidenarmierungsgewebe
- 5 Abschlussprofil
- 6 Fugendichtband IDS

