

# LOBATHERM

## Wärmedämm-Verbundsysteme

### Fensteranschlüsse/ Rolladenkästen

Detaillösung C 03

### Seitlicher Fensteranschluss bzw. Bauteilabschluss

**Hinweis:**

Abschlussprofil mit Fugendichtband IDS, beidseitig selbstklebend, auf Mauer- oder Putzoberfläche fixieren und anschrauben. Beim Aneinanderreihen mehrerer Profile diese wegen Wärmedehnung nicht dicht stoßen,

ca. 3 mm Abstand lassen. Die Enden nicht dicht an angrenzende Flächen bzw. Bauteile stoßen. Seitlich Profilstöße mit Stoßverbinder in Acryl eingebettet ausführen.

**Details:**

- 1 Mauerwerk
- 2 Fensterrahmen
- 3 Fugendichtband IDS
- 4 Systemdämmplatte
- 5 Abschlussprofil
- 6 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 7 Stoßverbinder
- 8 Acryl-Dichtstoff

